



LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description Description	HJ2468 HJ2469 HJ2470	Réf. rechange Spare part ref.
1	Pantographes et accessoires de toiture Pantographs and roof accessories	HJ2468 HJ2469 HJ2470	HJ2468/01 HJ2469/01 HJ2470/01
2	Diffuseurs de lumière et vitres des feux Light pipes and lamp glasses	HJ2468 HJ2469 HJ2470	HJ2468/02 HJ2469/02 HJ2470/02
3	Accessoires de la caisse Bodyshell accessories		HJ2443/03
4	Accessoires des traverses de tête Buffer beam accessories	HJ2468 HJ2469 HJ2470	HJ2468/04 HJ2469/04 HJ2470/04
5	Platine électronique principale avec éclairage cabine Main PCB board with cabin lights		HJ2443/05
6	Moteur avec support et cardans Motor incl. support and cardan shafts		HJ2443/06
7	Platine électronique d'éclairage Lights PCB board		HJ2444/07
8	Pack d'attelage (2 pièces) Coupling pack (2 units)		HJ2166/16
9	Bogie complet avec vis sans fin Complete bogie with worm gear	HJ2468, HJ2470 HJ2469	HJ2444/09 HJ2469/09
10	2 jeux de roues avec pignons, un avec bandages d'adhérence 2 wheelsets with gears, one with traction tyre		HJ2166/12
11	Bandages d'adhérence (2 pièces) Traction tyres (2 pcs.)		HJ2443/11

Configuration des fonctions d'éclairage en mode digital

Avant d'utiliser cette locomotive dans un système DCC, vous devez très probablement programmer votre décodeur en conséquence (mapping des fonctions).

Configuration of light functions in digital mode

Before to use this locomotive in a DCC system, most likely you have to program your decoder accordingly (function mapping).

Output	Fonction
Output	Function
F0f	Feux avant - Extrémité 1 White lights - End side 1
F0r	Feux avant - Extrémité 2 White lights - End side 2
AUX1	Troisième feu avant - Extrémité 1 (HJ2443 /S seulement) Third head light - End side 1 (HJ2443 /S only)
AUX2	Troisième feu avant - Extrémité 2 (HJ2443 /S seulement) Third head light - End side 2 (HJ2443 /S only)
AUX3	Feux rouges arrière - Extrémité 1 Red lights - End side 1
AUX4	Feux rouges arrière - Extrémité 2 Red lights - End side 2
AUX5	Éclairage de la cabine - Extrémité 1 Cabin light - End side 1
AUX6	Éclairage de la cabine - Extrémité 2 Cabin light - End side 2