



LISTE DE PIECES DE RECHANGE / LIST OF SPARES		
Référence Item No.	Description Description	HJ2076
1	Pantographes Pantograph	HJ2076/01
2	Toiture détaillée Roof + accessories	HJ2076/02
3	Caisse Body shell	HJ2076/03
4	Intérieur de cabine + conduits de lumière Cabin interior + light pipes	HJ2055/04
5	Carte de circuit imprimé éclairage Lights board	HJ2055/05
6	Sachet de détalage face avant Front end assembly pack	HJ2076/06
7	Pack de tampons Buffer pack	HJ2055/07
8	Circuit imprimé principal Main PCB board	HJ2055/08
9	Cardans Universal shaft pack	HJ2055/09
10	Vis sans fin Worm gear	HJ2055/10
11	Moteur avec support Motor with motor support	HJ2055/11
12	Bogie moteur complet Motorized bogie	HJ2076/12
13	Carter de bogie moteur Gear box with out gear	HJ2055/13
14	Set d'engrenages et d'axe d'engrenage Gear set incl. gear axle	HJ2055/14
15	Prises de courant Current pick-ups	HJ2055/15
16	Flancs de bogie Bogie sides	HJ2076/16
17	Jeu de roues motrices Wheel sets	HJ2055/17
18	Bandages d'adhérence Grip rings	HJ2055/18
19	Mécanisme d'attelage à élongation + attelage à boucle Coupler mechanisms with couplers	HJ2055/19
20	Dessous de châssis Bottom cover	HJ2055/20
21	Sablères et marchepieds de cabine Sand boxes and ladders	HJ2055/21
22	Sachet d'accessoires d'origine Accessories bag	HJ2076/22
23	Couvercle du boîtier d'engrenages Gear box cover	HJ2055/23
24	Accessoires de toiture Roof accessories set	HJ2076/24
25	Jeu de rambardes Handrails set	HJ2076/25

Pour ouvrir la locomotive, écarter les parois de la caisse afin de libérer les clips de fixation puis tirez le châssis vers le bas pour dégager la caisse. Vous pouvez alors accéder à la carte électronique et à la prise NEM pour décodeur DCC 8 broches.

To open the loco please pull the body-shell outward to release the clips that hold the body on the chassis. Then the loco body can be lifted from the chassis and the PCB that includes the 8-pin digital decoder plug is accessible.