


Pour ouvrir la locomotive, écarter les parois de la caisse afin de libérer les clips de fixation puis tirez le châssis vers le bas pour dégager la caisse.
 Pour accéder à la carte électronique et à la prise NEM pour décodeur DCC 8 broches, soulevez la partie centrale de la toiture en la tenant par le pavillon de ventilation.

To open the loco please pull the body-shell outward to release the clips that hold the body on the chassis. Then the loco body can be lifted from the chassis. In order to access to the PCB that includes the 8-pin digital decoder plug, hold the central part of the roof by the ventilator and pull it up.

Enlever la fiche normalisée pour monter le décodeur digital
 Remove dummy plug to fit digital decoder



LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description Description	Réf. rechange Spare part ref.
1	Ensemble de pantographes Pantographs set	HJ2287/01
2	Ensemble des accessoires de toiture Roof accessories set	HJ2287/02
3	Caisse Body shell	HJ2287/03
4	Bandages d'adhérence Grip rings	HJ2287/04
5	Platine d'éclairage avec conduit de lumière Blanc/rouge Lights board and lights diffusor (for light white and red)	HJ2287/05
6	Ensemble d'accessoires Accessories set	HJ2287/06
7	Ensemble d'attaches et timons à élongation Coupling pack	HJ2287/07
8	Platine électronique principale Main PCB board	HJ2287/08
9	Unité d'entraînement Traction unit	HJ2287/09
10	Accessoires de châssis et jeu de rambardes Chassis accessories and handrails set	HJ2287/10
11	Moteur avec support Motor with motor support	HJ2077/11
12	Bogie moteur complet Complet motorized bogie	HJ2287/12
13	Sachet d'accessoires d'origine Origin accessories bag	HJ2287/13
14	Essieux moteurs sans bandage d'adhérence Wheels without grip rings	HJ2287/14
15	Prises de courant Current pick-ups	HJ2055/15
16	Flancs de bogie Bogie sides	HJ2287/16
17	Essieux moteurs avec bandage d'adhérence Wheels with grip rings	HJ2287/17