



LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No.	Description Description	Réf. rechange Spare part ref.
1	Abri de conduite et accessoires de la chaudière Cabin and Bodyshell accessories	HJ2299/01
2	Moteur et support Motor Pack	HJ2299/02
3	Bogies avec attelage à élongation et attelage à boucle Bogie assemblies and coupling pack	HJ2299/03
4	Tampons Buffers	HJ2299/04
5	Platine principale Main PCB	HJ2299/05
6	Bandages d'adhérence Traction tyres	HJ2299/06
7	Unité de cylindres, bielles et prises de courant Cylinder unit, valve gear, rods and current pick-ups	HJ2299/07
8	PCB chaudière à allumer le feu et platines d'éclairages Light PCBs for fire box, lights and light pipes	HJ2299/08
9	Ensemble des essieux moteurs et pignons Set of driving wheels and gears	HJ2299/09
10	Ensemble d'accessoires Accessory bag	HJ2299/10

Configuration de votre décodeur Next-18 (NEM 662):

Feux blancs: F0f/F0r, broches 7 (←*) et 8 (→*)

Feux de la chaudière: AUX 1, broche 15 (←* et →*)

*← → : sens de la marche

Required decoder setting Next-18 (NEM 662):

White lamps (front and rear): F0f/F0r, pin 7 (←*) and 8 (→*)

Firebox light: AUX 1, pin 15 (←* and →*)

*← → : direction of travel

Pour accéder à la prise décodeur (Norme NEM 662 dit "Next-18"):
How to access the decoder plug (NEM 662, "Next-18"):

Pour ouvrir la locomotive afin d'y effectuer des opérations de maintenance et d'entretien:
How to open the locomotive for maintenance:

