

Cette locomotive est équipée du décodeur LokSound® de dernière génération de l'ESU, version V.5.

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Réglage d'usine de l'adresse de la locomotive: 03.
- Fréquence de 50 KHz pour un contrôle moteur plus souple.
- Le décodeur est compatibles avec les protocoles DC, AC, DCC, Motorola et Märklin digital.
- 14, 28 et 128 pas de vitesse en protocole DCC.
- Compensation de charge.
- Protection contre les surtensions pour toutes les fonctions.
- Audio amplifier 3W. 32 Ohms.

#### MODIFICATION DES PARAMÈTRE DU DÉCODEUR:

Le décodeur Loksound V.5 (128 Mbits) permet le contrôle de nombreux paramètres dont la liste figure à la fin de cette notice. Chaque paramètre (CV) peut être modifié individuellement en utilisant la commande appropriée.

#### SYSTÈMES DCC (Lenz, Intellibox, etc.):

Il est beaucoup plus facile de modifier les paramètres si vous disposez d'un système numérique compatible DCC ou d'une Intellibox. Veuillez lire le chapitre correspondant dans le manuel de votre système (programmation des décodeurs). Le décodeur est compatible avec normes NMRA.

#### UTILISATION AVEC UNE COMMANDE ANALOGIQUE:

Lors de l'utilisation d'un transformateur conventionnel, le mouvement de la locomotive sera similaire à celui d'une locomotive sans décodeur. La locomotive ne démarrera son fonctionnement qu'à la réception d'une tension minimale comprise entre 5,5 et 6 volts.

#### Veuillez noter les avertissements suivants:

Le décodeur installé dans votre locomotive a été spécifiquement adapté pour ce modèle et ne doit être utilisé qu'avec cette version spécifique. Débranchez toujours le décodeur de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute intervention dessus. Si l'enceinte doit être retirée pour des raisons de maintenance, manipulez-la avec une extrême prudence ; n'exercez pas de pression dessus et ne touchez pas les membranes des haut-parleurs.

La fonction de réinitialisation est très pratique, car vous pouvez à tout moment rétablir les valeurs d'usine d'origine. Pour l'utiliser, tapez « 8 » dans le CV 8 ou « 08 » dans le registre « 08 ».

This locomotive is fitted with on-board ESU's latest generation LokSound® decoder version V.5.

#### FEATURES:

- Factory preset address for the locomotive is 03.
- 50 kHz tact frequency for smooth and silent motor control, 5th generation of load control.
- The decoder support the DC, AC, DCC, Motorola and Märklin digital protocols.
- 14, 28 or 128 selectable speed steps for DCC systems.
- Load control.
- Overload protection for all functions output.
- Audio amplifier 3W 32 Ohms.

#### SETTINGS:

The V.5 LokSound decoder controls several parameters. You can find a list of the most important ones at the end of this instructions. Each parameter (CV) can be configured independently using its respective command.

#### DCC SYSTEMS (Lenz, Intellibox, etc.):

It is much easier to modify the parameters if you have a DCC compatible digital system or an Intellibox. Please, read the corresponding chapter in your system manual (decoders programming). The V.5 Loksound decoder support any NMRA programming system.

#### ANALOG OPERATION:

When using conventional transformer, the locomotive movement will be similar to that of a locomotive without a decoder. The locomotive will only start its running when receiving a minimum voltage between 5.5 and 6 volts, as the decoder will not work with a lower tension.


#### Please note the following warnings:

The decoder installed in your locomotive has been specifically adapted for this model and should only be used with this specific design. Always disconnect the decoder from the power supply before doing any work on it. If the speaker needs to be removed for maintenance, handle it with extreme care; do not put pressure on it or touch the speaker membranes.

The reset function is very convenient, as you can set the original factory values again at any time. To use this function, type "8" in CV 8 or "08" in register "08".

CLÉ KEY	FONCTION FUNCTION	SOUND SLOT SOUND SLOTS	VOLUME CVS VOLUME CVS	VALEUR DE VOLUME VOLUME VALUES
F0	Feux avant on/off	- Front lights on/off	-	-
F1	Son on/off	- Sound on/off	1	259
F2	Klaxon #1	- Horn #1	3	275
F3	Klaxon #2	- Horn #2	6	299
F4	Éclairage intérieur	- Interior light	-	-
F5	Feux rouges on/off	- Red lights on/off	-	-
F6	Feux supérieur	- Upper front light	-	-
F7	Conducteur signal	- Conductor's signal	5	291
F8	Mode de manœuvre/Accélération	- Shunting mode/Acceleration	-	-
F9	Signal d'alerte #1	- Warning signal #1	7	307
F10	Signal d'alerte #2	- Warning signal #2	17	387
F11	Compresseur	- Compressor	8	315
F12	Ventilateur	- Fan	9	323
F13	Course grincement	- Curve squeal	14	363
F14	Bruit ferroviaire	- Rail clank	15, 16	371, 379
F15	Sable	- Sanding valve	10	331
F16	Air comprimé échappe	- Compressed air let off	12	347
F17	Liberation des freins	- Brake release	11	339
F18	Ouvrir/fermer portes	- Open/close doors	4	283
F19	Son d'attelage (Scharfenberg)	- Coupler clank (Scharfenberg)	20	411
F20	Annonce en gare #1	- Station announcement #1	13	355
F21	Annonce en gare #2	- Station announcement #2	19	403
F22	-	-	-	-
F23	-	-	-	-
F24	-	-	-	-
F25	-	-	-	-
F26	-	-	-	-
F27	-	-	-	-
F28	-	-	-	-
F29	-	-	-	-
F30	-	-	-	-

#### ADVERTISSEMENTS - WARNING



Lors d'opérations de programmation avec les systèmes Lenz, Arnold ou Uhlenbrock, merci de bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre équipement.

Si le message d'erreur « err02 » apparaît au cours d'une opération de programmation avec l'un de ces équipements, intercalez une résistance d'une valeur de 47ohms (0,5 Watt) entre l'un des deux câbles d'alimentation et la voie de programmation.

When programming using Lenz, Uhlenbrock or Arnold equipment, please refer to their programing instructions.

If the error message "err02" is displayed during programming with Lenz or Arnold equipment, a 47 Ohm resistor (0.5 Watt or higher) must be inserted between one of the two supply cables and the programming track.

#### TÉLÉCHARGEMENTS - DOWNLOADS

Les instructions complètes pour l'ESU LokSound® V.5 DCC incluses dans cet article peuvent être téléchargées ici: <http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/>

The full instructions for the ESU LokSound® V.5 included in this item can be downloaded here: <http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/>



CV	NOM / NAME	DESCRIPTION / DESCRIPTION	RANGE / RANK	VALEUR / VALUE																																					
1	Adresse locomotive - Loco address	Adresse de la locomotive - Locomotive address	1-127	3																																					
2	Voltage de démarrage - Start voltage	Réglage de la vitesse minimum de la locomotive - Sets the minimum speed of the engine	1-75	5																																					
3	Accélération - Acceleration	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de l'arrêt à la vitesse maximum This value multiplied by 0.869 is the time from stop to maximum speed	0-255	35																																					
4	Décélération - Deceleration	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de la vitesse maximum à l'arrêt This value multiplied by 0.869 is the time from maximum speed to stop	0-255	35																																					
5	Vitesse maximum - Maximum speed	Réglage de la vitesse maximum de la locomotive - Maximum speed of engine	0-255	204																																					
6	Vitesse moyenne - Medium speed	Réglage de la vitesse moyenne de la locomotive - Overall engine speed	0-64	88																																					
8	Identifiant du fabricant - Manufacturer's ID	Identifiant du constructeur (ESU) le CV 8 permet la réinitialisation aux réglages d'usine en entrant la valeur «8» Manufacturer's ID (ESU). Set CV8 to value 8 for automatic resetting		151																																					
13	Mode analogique F1-F8 Analogue mode F1-F8	Statut des fonctions F1 à F8 en mode analogique - Status of functions F1 to F8 in analogue mode																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FONCTION / FUNCTION</th><th>VALEUR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>F1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>F2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>F3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>F4</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>F5</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>F6</td><td>32</td></tr> <tr><td>6</td><td>F7</td><td>64</td></tr> <tr><td>7</td><td>F8</td><td>128</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE	0	F1	1	1	F2	2	2	F3	4	3	F4	8	4	F5	16	5	F6	32	6	F7	64	7	F8	128	0-255	57										
BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE																																							
0	F1	1																																							
1	F2	2																																							
2	F3	4																																							
3	F4	8																																							
4	F5	16																																							
5	F6	32																																							
6	F7	64																																							
7	F8	128																																							
17	Adresse étendue - Extended address	Active l'adressage étendu des machines - Extended engine addressing address of engine		192																																					
18			0																																						
Réglage du mode de freinage - Allowed brake modus																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FONCTION / FUNCTION</th><th>VALEUR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Freins ABC, voltage plus élevé côté droit - ABC brakes, voltage higher on right side</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche - ABC brakes, voltage higher on left side</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>ZIMO® HLU freinage activée - ZIMO HLU brakes active</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche Brake on DC, if polarity is the same as driving direction</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE	0	Freins ABC, voltage plus élevé côté droit - ABC brakes, voltage higher on right side	1	1	Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche - ABC brakes, voltage higher on left side	2	2	ZIMO® HLU freinage activée - ZIMO HLU brakes active	4	3	Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8	4	Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16		28																					
BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE																																							
0	Freins ABC, voltage plus élevé côté droit - ABC brakes, voltage higher on right side	1																																							
1	Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche - ABC brakes, voltage higher on left side	2																																							
2	ZIMO® HLU freinage activée - ZIMO HLU brakes active	4																																							
3	Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8																																							
4	Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16																																							
Réglages RailCom® - Settings for RailCom®																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FONCTION / FUNCTION</th><th>VALEUR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse - Channel 1 given free for address broadcast</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>Connexion de données autorisée sur canal 2 - Data connection on channel 2 allowed</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée RailCom® Plus automatic loco registration active</td><td>128</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE	0	Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse - Channel 1 given free for address broadcast	1	1	Connexion de données autorisée sur canal 2 - Data connection on channel 2 allowed	2	7	RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée RailCom® Plus automatic loco registration active	128		131																											
BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE																																							
0	Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse - Channel 1 given free for address broadcast	1																																							
1	Connexion de données autorisée sur canal 2 - Data connection on channel 2 allowed	2																																							
7	RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée RailCom® Plus automatic loco registration active	128																																							
Le CV le plus complexe des normes DCC. Ce registre contient des informations importantes, utilisées seulement en modo DCC The most complex CV within the DCC standards. This register contains important information, which is only relevant in DCC mode																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FONCTION / FUNCTION</th><th>VALEUR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sens normal de marche - Normal direction of travel</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Sens de marche inversé - Forward becomes reverse</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>14 pas de vitesse (seulement mode DCC) - 14 speed steps (only in DCC mode)</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>28 ou 128 pas de vitesse (seulement mode DCC) - 28/128 speed steps (only in DCC mode)</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mode analogique désactivé - Analogue mode off</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Mode analogique autorisé - Analogue mode permitted</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>RailCom® désactivé - RailCom® switched off</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>RailCom® autorisé - RailCom® allowed</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>Courbe de vitesse par CV 2,5,6 - Speed curve through CV 2, 5, 6</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Courbe de vitesse par CV 67-96 - Speed curve through CV 67 - 96V</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>Adresses courtes (CV1) en mode DCC - Short addresses (CV1) in DCC-mode</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC - Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE	0	Sens normal de marche - Normal direction of travel	0		Sens de marche inversé - Forward becomes reverse	1	1	14 pas de vitesse (seulement mode DCC) - 14 speed steps (only in DCC mode)	0		28 ou 128 pas de vitesse (seulement mode DCC) - 28/128 speed steps (only in DCC mode)	2	2	Mode analogique désactivé - Analogue mode off	0		Mode analogique autorisé - Analogue mode permitted	4	3	RailCom® désactivé - RailCom® switched off	0		RailCom® autorisé - RailCom® allowed	8	4	Courbe de vitesse par CV 2,5,6 - Speed curve through CV 2, 5, 6	0		Courbe de vitesse par CV 67-96 - Speed curve through CV 67 - 96V	16	5	Adresses courtes (CV1) en mode DCC - Short addresses (CV1) in DCC-mode	0		Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC - Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode	32		30
BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE																																							
0	Sens normal de marche - Normal direction of travel	0																																							
	Sens de marche inversé - Forward becomes reverse	1																																							
1	14 pas de vitesse (seulement mode DCC) - 14 speed steps (only in DCC mode)	0																																							
	28 ou 128 pas de vitesse (seulement mode DCC) - 28/128 speed steps (only in DCC mode)	2																																							
2	Mode analogique désactivé - Analogue mode off	0																																							
	Mode analogique autorisé - Analogue mode permitted	4																																							
3	RailCom® désactivé - RailCom® switched off	0																																							
	RailCom® autorisé - RailCom® allowed	8																																							
4	Courbe de vitesse par CV 2,5,6 - Speed curve through CV 2, 5, 6	0																																							
	Courbe de vitesse par CV 67-96 - Speed curve through CV 67 - 96V	16																																							
5	Adresses courtes (CV1) en mode DCC - Short addresses (CV1) in DCC-mode	0																																							
	Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC - Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode	32																																							
31	Index register H - Index register H	Page de sélection pour CV 257-511 - Changeover switch for the functions of CVs 257-511	16	16																																					
32	Index register L - Index register L	Page de sélection pour CV 257-511 - Changeover switch for the functions of CVs 257-511	0,2,3	0																																					
50	Mode analogique Analog mode	Selection des modes analogiques permis - Selecting the desired analog mode																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIT</th><th>FONCTION / FUNCTION</th><th>VALEUR / VALUE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Désactivation du mode analogique AC - Switch on AC analog mode</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Activation du mode analogique AC - Switch off AC analog mode</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>Désactivation du mode analogique DC - Switch on DC analog mode</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Activation du mode analogique DC - Switch off DC analog mode</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE	0	Désactivation du mode analogique AC - Switch on AC analog mode	0		Activation du mode analogique AC - Switch off AC analog mode	1	1	Désactivation du mode analogique DC - Switch on DC analog mode	0		Activation du mode analogique DC - Switch off DC analog mode	2	0 - 3	3																						
BIT	FONCTION / FUNCTION	VALEUR / VALUE																																							
0	Désactivation du mode analogique AC - Switch on AC analog mode	0																																							
	Activation du mode analogique AC - Switch off AC analog mode	1																																							
1	Désactivation du mode analogique DC - Switch on DC analog mode	0																																							
	Activation du mode analogique DC - Switch off DC analog mode	2																																							
Paramètre K de contrôle de compensation de charge en marche lente Control parameter "K" for slow travel	0 - 255	12																																							
Composant «K» du micro contrôleur interne pour les pas de marche lente. Définit l'effet de la compensation de charge. "K" component of the internal PI controller for the slow speed steps. Defines the effect of the load-dependent control.																																									
53	Contrôle du voltage de référence Control reference voltage	Définit le voltage de la FCEM que le moteur peut générer à la vitesse max. Plus le moteur est performant, plus cette valeur peut être élevée. Defines the back EMF voltage that the motor should generate at top speed. The higher the motor efficiency, the higher this value can be set. If the locomotive does not reach its maximum speed, you should reduce this value.	0 - 255	133																																					
54	Paramètre K de contrôle de charge Charge control parameter "K"	Composant «K» du micro contrôleur interne. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus sa valeur est élevée, plus l'effet de la compensation de charge sera important. "K" component of the internal PI controller. Defines the effect of the charge control. The higher the value, the stronger the back EMF effect.	0 - 255	55																																					
55	Paramètre I de contrôle de charge Charge control parameter "I"	Composant «I» du micro contrôleur interne. Définit l'inertie du moteur. Plus l'inertie du moteur est importante (large volant d'inertie ou large diamètre) du moteur plus cette valeur doit être basse. "I" component of the internal PI controller. Defined the internal engine torque. The higher the engine torque (with large flywheels or large motor diameters, the value should be set low).	1 - 255	12																																					
56	Champ d'application du contrôle de compensation de charge Load control work area	0-100%. Définit en pourcentage jusqu'à quelle vitesse le contrôle de compensation de charge sera actif. Une valeur de 32 indique que la compensation de charge sera active jusqu'à mi-vitesse. 0-100%. Defines the speed in % up to which the charge control is active. The value 32 indicates that the charge control is active up to half the max. speed.	1 - 192	255																																					
63	Volume du son Noise volume	Volume général de effets sonores Overall volume for all sounds.	0-192	192																																					
125	Voltage de démarrage DC analogique Approach speed analogue DC		0 - 255	90																																					
126	Vitesse maximum DC analogique Top speed analogue DC		0 - 255	130																																					
127	Voltage de démarrage AC analogique Approach speed analogue AC		0 - 255	90																																					
128	Vitesse maximum AC analogique Top speed analogue AC		0 - 255	130																																					